ВИСОКОСКОРОСТЕН МОЩЕН ВЕНТИЛАТОР
и многофункционален уред
2 в 1- вентилатор и помпа

Инструкции



Моля, прочетете внимателно ръководството
преди употреба и следвайте инструкциите,
за да използвате оптимално възможностите на продукта.

Параметри:

Продукт:	Вентилатор
Модел:	K-802
Вход/Изход:	5V ⎓ 2A/ 9V ⎓ 1.5A
Капацитет на батерията:	7.4v/4000mah
Размери на продукта:	153*40*78mm
Стандарт на изпълнение:	GB4706.1-2005



Инструкции:

1. Функции на бутона за включване:
- Кратко натискане:
При първо натискане устройството се включва на първа степен със скорост 30 000 оборота в минута (RPM).
При второ натискане се активира втора степен със скорост 60 000 RPM.
При трето натискане се активира трета степен със скорост 90 000 RPM.
При четвърто натискане устройството се изключва.
- Продължително натискане:
Задръжте бутона за включване във всяка степен, за да активирате режим „силен вятър" със скорост 130 000 RPM.
След като отпуснете бутона, устройството се връща към предишната избрана степен.

2. Работа с бутона на фенерчето
Натиснете бутона на светлината, за да включите или изключите фенерчето.
Когато светлината е включена, натиснете отново, за да преминете в SOS режим (мигаща светлина); натиснете още веднъж, за да изключите.

3. Функция на дисплея
Устройството първо показва текущата скорост (степен) за около 3 секунди, след което показва нивото на оставащия заряд на батерията.

Списък с части:

Мощен вентилатор ×1
Кабел за данни ×1
Ръководство за употреба ×1
Тънък кръгъл накрайник ×1
Дебел кръгъл накрайник ×1
Плосък накрайник ×1

Внимание:

(1) Точки за безопасност

Използвайте адаптер за захранване, който отговаря на изискванията за вход на продукта.
Избягвайте използването на несъвместими зарядни устройства, тъй като това може да повреди продукта или да предизвика инцидент.
По време на употреба не поставяйте пръсти или чужди предмети близо до перките на вентилатора, за да избегнете нараняване.
Избягвайте употребата на уреда във влажна, гореща или запалима среда, за да предотвратите опасности като токов удар или пожар.

(2) Препоръки за употреба

Настройвайте скоростта на въздушния поток според реалните нужди, за да избегнете дискомфорт или излишен разход на енергия при продължителна работа на висока скорост.
При използване на функцията фенерче, внимавайте да не насочвате светлината директно в очите, за да предотвратите увреждане на зрението.

(3) Поддръжка

Когато уредът не се използва, го изключвайте, за да пестите енергия и удължите живота му.
Не разглобявайте и не модифицирайте продукта сами. При повреда се обърнете към квалифициран сервиз за ремонт, за да гарантирате безопасност и правилна работа.
Съхранявайте уреда правилно и избягвайте падане, удари или натиск, които могат да повредят външния вид или функционалността.
Почиствайте редовно вентилатора, за да го поддържате чист и изправен.

Violent fan

operation instructions



Thank you very much for choosing the K-802 violent fan. Please read the user manual carefully before use and operate it correctly to better utilize the superior performance of the product.

Product parameters

Product Name:	Violent fan
Product model:	K-802
Input/Output:	5V ⎓ 2A/ 9V ⎓ 1.5A
Battery capacity:	7.4v/4000mah
Product size:	153*40*78mm
Execution standards:	GB4706.1-2005



instructions

1、Power button operation

1. Click operation

The first time you click the power button, the device turns on the first level of wind with a speed of 30000 RPM.

Click for the second time to activate 2nd gear wind with a speed of 60000RPM.

Click for the third time to activate the third level wind with a speed of 90000RPM.

The fourth click shuts down the device.

2. Long press operation

Press and hold the power button in any gear to turn on violent wind with a wind speed of 130000RPM. After releasing the button, the device returns to its original gear.

2、Flashlight button operation

1. Click on the light switch: turn on or off the light.

2. Click when the light is on: switch to SOS flashing mode, click again to turn off the light.

3、Display function

The device displays the current gear for 3 seconds first, followed by the remaining battery level.

parts list

Violent fan x1, data cable x1, instruction manual x1, thin round mouth x1, thick round mouth x1, flat mouth x1

precautions

(1) Safety points

1. Please use a power adapter that meets the product input requirements for charging, and avoid using mismatched chargers to avoid damaging the product or even causing safety accidents.

During use, do not insert fingers or other foreign objects into the fan blades to avoid injury.

3. Avoid using this product in damp, high-temperature, or flammable environments to prevent dangerous situations such as electric shock and fire.

(2) Key points for use

1. Adjust the wind speed gear reasonably according to actual needs to avoid discomfort or waste of electricity caused by prolonged use of high gears.

When using the flashlight function, be careful not to direct it directly at the eyes to avoid eye damage.

(3) Maintenance points

When the fan is not in use, please turn off the power promptly to save electricity and extend the product's lifespan.

2. Do not disassemble or modify this product by yourself. If there is a malfunction, please contact professional maintenance personnel for repair to ensure product performance and safety.

3. Please keep this product properly and avoid dropping, colliding or being damaged by other external forces, which may affect the appearance and performance of the product. Regularly clean the fan to keep it clean and tidy.