Внимание:

1. Този продукт е електрически — пазете се от токов удар.
2. Ако захранващият кабел се повреди или скъса, спрете да използвате уреда. Пазете зарядното устройство от повреди.
3. Не използвайте продукта за изгаряне на фасове, кибрит, остри предмети и други подобни, за да не повредите уреда или да се нараните.
4. Изключвайте уреда след всяка употреба и след като батерията се изтощи. Уверете се, че е изключен при зареждане – в противен случай няма да може да се зареди.
5. Индикаторът свети в червено при зареждане и в зелено, когато е напълно зареден. Максималният ток на USB е >800 mA.
6. Лица без техническа квалификация да не разглобяват или ремонтират уреда без разрешение.
7. Не потапяйте уреда във вода. Съхранявайте прахосмукачката на сухо място и далеч от деца.
8. Не запушвайте отвора за въздух по време на работа.
9. Поддържайте уреда чист, за да удължите неговия живот.

Параметри:

Модел	ZX-106/ZX-106B
Входно напрежение	5V
Изходно напрежение	7.4V
Номинална мощност	60W

Преносима прахосмукачка

Моля прочетете инструкциите внимателно преди употреба

ZX-106/ZX-106B

инструкции за употреба



Заредете напълно уреда преди първата употреба

Продукт и аксесоари

Преносима безжична прахосмукачка



1. Бутон за включване/изключване
2. Удължен накрайник за засмукване
3. Малък накрайник
4. Дълъг накрайник
5. Четка за прахосмукачка
6. Четка за дълъг накрайник
7. Засмукване (вакуумна функция)
8. Type-C – USB Type-C (порт за зареждане)

Ръководство

1. Зареждане
Моля, заредете батерията преди първа употреба.
Използвайте предоставения захранващ кабел за зареждане на продукта.
Има инструкции и на зарядното устройство. Индикаторът за зареждане свети в червено, когато се зарежда, и в синьо, когато е напълно зареден.
Когато индикаторът мига, заредете уреда навреме.

2. Почистване на филтъра
Прахът, полепнал по филтъра, намалява силата на засмукване и ефективността при следваща употреба.
След всяко използване почиствайте и подсушавайте филтъра.

3. Мокро и сухо почистване
Прахосмукачката може да се използва за мокро и сухо почистване, но не засмуквайте прекалено много вода или течности, тъй като водата може да попадне в мотора и да повреди уреда.

4. Зареждане / използване в автомобил
Продуктът се зарежда чрез USB и при пълно зареждане може да работи около 20 минути.
При използване в автомобил е подходящ за 12V DC (гнездото на запалката).
След употреба изключвайте захранващия кабел от запалката.

5. Накрайници
Използвайте различни въздушни накрайници в зависимост от случая, за да подобрите ефективността.
Заредете напълно уреда преди първата употреба, за да осигурите максимална мощност на засмукване.

Почистване: